

# PR15 Line Map & Stations

**Stations**  
 Street code, Chainage,  
 Name, Abbreviation


## Crossovers

blue = electrified

red = manual

green = Depot triangle

- Sähkökäyttöinen suunnanvaihtopaikka
- Mekaaninen suunnanvaihtopaikka
- Pysäkin lyhenne
- Varikkoliittymä (sähkökäyttöinen)



**Alue 3**  
 ma-pe IR 4:40, LR 4:05  
 su IR 5:35, LR 4:50

**Alue 3**  
 ma-pe IR 5:00, LR 4:05  
 su IR 5:45, LR 4:50

**Alue 2**  
 ma-pe IR 5:11, LR 3:50  
 su IR 5:55, LR 4:35

**Alue 1**  
 ma-pe IR 5:22, LR 3:45  
 su IR 6:08, LR 4:30

**Alue 1**  
 ma-pe IR 5:31, LR 3:45  
 su IR 6:16, LR 4:30

**Alue 2**  
 ma-pe IR 5:05, LR 4:00  
 su IR 5:50, LR 4:45

**Alue 4**  
 ma-pe IR 4:39, LR 4:15  
 su IR 5:22, LR 5:00

**Alue 5**  
 ma-pe IR 4:35, LR 4:25  
 su IR 5:20, LR 5:10

**Alue 1**  
 ma-pe IR 4:28, LR 4:35  
 su IR 5:13, LR 5:20

Työrajo alkua aina klo 21:00 ja loppuu alueittain seuraavina kellonaikoina

Pysäkin nimi	Pysäkin lyhenne	Pysäkin nimi
Itäkeskus (M)	HPL	Huopalahden asema
Roihupelto	VIH	Vihdintie
Kauppamyllyntie	KUT	Kutomotie
KRK	KRK	Karhukallio
LTK	LTK	Latokartano

Alue	Yöäärä	Aloituspvm/vk	Aloituspvm (iltana)	Lopetuspvm (aamu)	Lopetuspvm/vk
5	2	31/la	3.8.24	5.8.24	32/ma
1	16	32/ma	5.8.24	23.8.24	34/pe
2	14	34/la	24.8.24	9.9.24	37/ma
3	10	37/ma	9.9.24	20.9.24	38/pe
4	9	38/la	21.9.24	1.10.24	40/ti
Yht	51	31/la	3.8.24	1.10.24	40/ti